61.133.291.054-PD35TAC-多国语言说明书
105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折6折/338*294mm/AO
尺寸338mm*294mm

61.133.291.054-AO-061215

PD35 TAC
Max 1000 Lumens
User manual

Fenix PD35 TAC Flashlight

The Fenix PD35 TAC (Tactical edition), remains in pocket-size but in higher performance and focuses on tactical employment. Measured at less than 1Kcm long, it features up to 1000 lumen output and throwing distance to 200 meters. In Outdoor Mode, it delivers 6 output modes including strobe mode. And Tactical Mode strengthens PD35 TAC with simplified and fast output selection. From daily outdoor lighting to professional law enforcement, you can trustingly resort to PD35 TAC.

- Uses Cree XP-L (V5) LED with a lifespan of 50,000 hours
- Powered by one 18650 rechargeable Li-ion battery or two 3V CR123A Lithium batteries
- 137mm (length) x 25.4mm (diameter)
- 89-gram weight (excluding battery)
- Tactical tail switch, momentary-on function
- Stainless side switch to select output mode under Outdoor mode
- Side switch only capable of mode changing under Tactical mode
- Digitally regulated output maintains constant brightness
- Low-voltage reminder indicates when battery replacement is needed
- Reverse polarity protection, to protect from improper battery installation
- Anti-roll, slip-resistant body design
- Made of durable aircraft-grade aluminum
- Premium type III hard-anodized anti-abrasive finish
- Toughened ultra-clear glass lens with anti-reflective coating

Battery Replacement

Unscrew the tail cap to insert the batteries with the anode side (+) toward the light's head, screw the tail cap back on.

Technical Parameters

ANSI/NEMA FL1	General Mode					
	Turbo	High	Mid	Low	Eco	Strobe
OUTPUT	1000 Lumens	500 Lumens	200 Lumens	60 Lumens	8 Lumens	1000 Lumens
TACTICAL MODE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OUTDOOR MODE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RUNTIME	1h10min*	2h 55min	8h 30min	29h 15min	140h	/
DISTANCE	200m (Max)					
INTENSITY	10000cd (Max)					
IMPACT RESISTANCE	1m					
WATERPROOF	IPX-8, underwater 2m					
ACCESSORIES	Lanyard, hostler, body clip, spare O-ring*2, spare rubber switch boot					

Notice: The above-mentioned parameters (lab-tested by using Fenix ARB-L2-3400/3400mAh 18650 rechargeable Li-ion battery) are approximate and may vary between flashlights, batteries and ambient temperature.
*Due to the protective setup of automatically turning to High from Turbo after working 5 minutes, the runtime of the Turbo brightness level is the accumulated time.

Operation Instruction

Mode Switching
When flashlight is on, long press on the side switch for 3 seconds till the LED flashes twice at Low output, and then to cycle through Tactical Mode→Outdoor Mode.
Tactical Mode
On/Off
Fully press on the tail switch to turn on the light, press once again to turn it off
Output Selection
Slightly click the tail switch to turn the light on temporarily, release it the light will go out.
Fully press on the tail switch to turn on the light, press once again to turn it off
Output Selection
With the light on, single-click the side switch to cycle through Eco→Low→Mid→High→Turbo
Strobe Mode
With the light on, long press the side switch for 1 second to enter Strobe mode, click the side switch again to turn back to general mode
Notice: 1. Under this mode, the flashlight memorizes the last used output mode and the next time you turn it on, it will recall that previously used output.
2. Turbo Mode: This output mode work within the LED tolerance in accordance with the battery capacity. If it is not Fenix ARB-L2-3400 Li-ion battery, the runtime may differ and the output may gradually decrease because of the battery capacity limitation. Due to the protective setup of automatically turning to High from Turbo after working 5 minutes, the runtime of the Turbo brightness level is the accumulated time.

Outdoor Mode
On/Off
Slightly click the tail switch to turn the light on temporarily, release it the light will go out
Fully press on the tail switch to turn on the light, press once again to turn it off
Output Selection
With the light on, single-click the side switch to cycle through Eco→Low→Mid→High→Turbo
Strobe Mode
With the light on, long press the side switch for 1 second to enter Strobe mode, click the side switch again to turn back to general mode
Notice: 1. Under this mode, the flashlight memorizes the last used output mode and the next time you turn it on, it will recall that previously used output.
2. Turbo Mode: This output mode work within the LED tolerance in accordance with the battery capacity. If it is not Fenix ARB-L2-3400 Li-ion battery, the runtime may differ and the output may gradually decrease because of the battery capacity limitation. Due to the protective setup of automatically turning to High from Turbo after working 5 minutes, the runtime of the Turbo brightness level is the accumulated time.

Battery Specification

Type	Dimensions	Nominal Voltage	Usability
Fenix ARB-L2 Series	18650	3.6V/3.7V	Recommended ✓
Non-rechargeable Battery (Lithium)	CR123A	3V	Usable ✓
Non-rechargeable Battery (Lithium)	16340	3.6V/3.7V	Cautious !
Non-rechargeable Battery (Lithium)	18650	3.6V/3.7V	Cautious !
Rechargeable Battery (Li-ion)	16340	3.2V	Usable ✓
Rechargeable Battery (LiFePO4)	18650	3.2V	Banned X

Warning: Please do not mix batteries of different brands, sizes, capacities or types. Doing so may cause damage to the flashlight or the batteries being used.
*18650/16340 Li-ion batteries are powerful cells designed for commercial applications and high-drain devices. Improper handling, such as using damaged, low-quality, or counterfeit cells, will reduce the potential for overheating or explosion but still damage or short circuiting are potential risks the user assumes.

Care and Maintenance

① Disassembling the sealed head as this may cause damage to the light and will void the warranty.
② Use battery of high quality, and remove the battery if you do not use the light for a long time, or the light can be damaged by electrolyte leakage or battery explosion.
③ To avoid accidental activation during storage or transport, please make use of the switch locking function according to switch lock and unlock operation directives.
④ Low-temperature: Lithium batteries have a voltage leveltops below the preset level, the flashlight is programmed to downshift to a lower brightness level. When this happens in Low output mode, the flashlight blinks three times every five minutes to remind you to replace the battery.
⑤ Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water seal, replace the ring with an approved spare.
⑥ Periodic cleaning of the battery contacts improves the light's performance as dirty contacts may cause the flashlight to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:
Reason A: The batteries need replacing.
Solution: Replace batteries (Please confirm the correct installation of anode and cathode).
Reason B: The threads, PCB board contact or other contacts are dirty.
Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.
If the above methods don't work, please refer to the warranty policy before contacting your authorized distributor.
Notice: The routine cleaning video can be watched and downloaded through Fenix Official Website, please log onto the service channel→"maintenance for light".

Product Warranty

Fenix will replace products with documented manufacturing defects within 15 days of purchase and repair a light free of charge within 5 years of purchase if problems develop with normal use; if repair is required after 5 years from the date of purchase, Fenix will charge for parts. The total repair fee is dictated by the cost of the replaced materials.

Product Registration

Fenix suggests you register your product on the official website for Fenixlight Limited (www.fenixlight.com). You can get an extra six-month warranty period once you have successfully registered. By participating in an optional customer survey, you are entered in a drawing for free Fenix products.

Warning

The flashlight is a high-intensity lighting device capable of causing eye damage to the user or others. Avoid shining the light directly into anyone's eyes.

Available Accessories

Type	Model
Lanyard	ALL-10
Holster	AFH-10
Rechargeable Battery	ARB-L2-18650
Battery Charger	ARE-X1
Battery Charger	ARE-C2

Note: For full details about available accessories, please visit Fenix website, click on Products→Accessories to view Accessories page.

FENIXLIGHT LIMITED
Tel:+86-755-29631193/93/93 Fax:+86-755-29631181
www.fenixlight.com E-mail:info@fenixlight.com
Address: 8/F,2nd Building,DongFangMingHui Industrial Center,
33rd District,Bao'an, Shenzhen 518133,China

PD35 TAC
Max 1000 Lumens
User manual

Lampe torche Fenix PD35 TAC

La Fenix PD35 TAC (Edition Tactique), conserve un format de poche mais a de meilleure performance et est centré sur un emploi tactique. Mesurant moins de 14cm de long, elle offre une puissance lumineuse de 1000 lumens et avec une portée de 200mètres. En Mode Extérieur, elle permet 6 puissances lumineuses dont le mode stroboscopique. Et le Mode Tactique renforce la PD35 TAC avec une sélection simplifiée et rapide des puissances lumineuses. De l'éclairage extérieur quotidien à une utilisation professionnelle pour faire appliquer la loi, vous pouvez recourir à la PD35 TAC avec confiance.

- Utilise une LED Cree XP-L (V5) avec une durée de vie de 50,000 heures
- Fonctionne avec une pile rechargeable Li-ion 18650 ou deux piles Lithium 3V CR123A
- 137mm (longueur) x 25.4mm (diamètre)
- Poids: 89g (sans les piles)
- Interrupteur arrière tactique, fonction de mise en route momentanée
- Interrupteur latéral inoxydable pour sélectionner les puissances lumineuses sous le mode Extérieur
- Interrupteur latéral ne pouvant que sélectionner les modes lorsque sous le mode Tactique
- Régulation électronique pour une luminosité constante
- Fonction d'avertissement de basse tension pour vous rappeler de changer les piles
- Circuit de protection de polarité afin d'éviter une mauvaise insertion des piles
- Design anti-roulement, anti-glisse
- Fabriqué en aluminium aéronautique
- Finition anodisée et anti-abrasif type III
- Lentille en verre ultra clair avec traitement antireflet

Remplacement des piles

Dévisser le capuchon arrière pour insérer les piles avec l'anode (+) dirigée vers la tête, revisser le capuchon arrière.

Paramètres Techniques

ANSI/NEMA FL1	Mode General					
	Turbo	Fort	Moyen	Faible	Eco	Stroboscope
PUISSANCE	1000 Lumens	500 Lumens	200 Lumens	60 Lumens	8 Lumens	1000 Lumens
MODE TACTIQUE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MODE EXTERIEUR	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AUTONOME	1h10min*	2h 55min	8h 30min	29h 15min	140h	/
PORTEE	200m (Max)					
INTENSITE	10000cd (Max)					
RESISTANCE AUX CHOCS	1m					
ETANCHEITE	IPX-8, sous l'eau à 2m					
ACCESSOIRES	Clip ceinture,étui, dragonne, 2 joints toriques de remplacement, interrupteur caoutchouc de rechange					

NB: Les paramètres (cités ci-dessus) testés en laboratoire par Fenix avec une pile rechargeable Li-ion 18650 Fenix ARB-L2-3400/3400mAh sont approximatifs et peuvent varier entre les lampes et les piles et la température ambiante.
*En raison de la configuration de protection à automatiquement retrograder de la puissance Turbo à Forte après avoir fonctionné pendant 5 minutes, l'autonomie du niveau lumineux Turbo est un temps cumulé.

Mode d'emploi

Mode Switching
Lorsque la lampe est allumée, appuyer longuement sur l'interrupteur latéral pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED clignote deux fois en mode Faible et puis dans l'ordre suivant Mode Tactique→Mode Extérieur.
Mode Tactique
ON/OFF
Appuyer complètement sur l'interrupteur arrière pour allumer la lampe, repoyser pour l'éteindre.
Sélection des Puissances
Appuyer légèrement sur l'interrupteur arrière pour allumer momentanément la lampe, le relacher la lampe s'éteint, repoyser sur l'interrupteur arrière pour faire défiler les niveaux lumineux dans l'ordre suivant Turbo→Strobe→Faible.
Continuer à appuyer complétement sur l'interrupteur arrière après avoir sélectionner le niveau de puissance lumineuse souhaité, la lampe reste allumée dans le mode lumineux sélectionné.

NB: 1. Sous ce mode, la lampe torche mémorise la dernière mode lumineuse utilisé et la prochaine fois que vous allumez la lampe, elle se met dans la dernière puissance lumineuse utilisée.
2. Mode Turbo: Ce mode de puissance ne fonctionne qu'en accord avec la tolérance de la LED conformément à la capacité de la pile. Si ce n'est pas une pile rechargeable 18650 Fenix ARB-L2-3400, le niveau de luminosité va graduellement diminué en raison de la capacité de la pile. Et en raison de la configuration de protection à automatiquement retrograder de la puissance Turbo à Forte après avoir fonctionné pendant 5 minutes, l'autonomie du niveau lumineux Turbo est un temps cumulé.

Caractéristiques des piles

Type	Dimensions	Tension Nominale	Utilisation
Série Fenix ARB-L2	18650	3.6V/3.7V	Recommandée ✓
Pile Non-rechargeable (Lithium)	CR123A	3V	Utilisable ✓
Pile Rechargeable (Li-ion)	16340	3.6V/3.7V	Prudence !
Pile Rechargeable (Li-ion)	18650	3.6V/3.7V	Prudence !
Pile Rechargeable (LiFePO4)	16340	3.2V	Utilisable ✓
Pile Rechargeable (LiFePO4)	18650	3.2V	Interdite X

Avertissement: Ne pas mélanger des piles de différentes marques, tailles, capacités ou types. Cela peut endommager la lampe torche ou les piles utilisées.
*Les piules Li-ion 18650/16340 sont des accumulateurs puissants qui doivent être traités avec soin et utilisés dans des applications à haute performance. Une manipulation ou un circuit de protection de polarité inclusque le risque de surchauffe ou d'explosion mais les dommages des accus ou de court-circuit restent à l'entière responsabilité de l'utilisateur.

Usage et Maintenance

① Merci de ne pas désassembler la partie scellée de la tête sous peine de causer des dommages à votre lampe et annuler la garantie.
② Utiliser une pile de haute qualité, et retirer la pile si vous n'utilisez pas la lampe pendant une longue période, ou la lampe peut être endommagée par une fuite d'électrolyte ou l'explosion des piles.
③ Afin d'éviter d'activer accidentellement la lampe pendant le stockage ou le transport, veuillez utiliser la fonction de verrouillage de l'interrupteur en tenant compte des directives de verrouillage et déverrouillage de l'interrupteur.
④ Indicateur de basse tension: lorsque le niveau de charge est en-dessous du niveau configuré, la lampe torche est programmée pour rétrograder à un niveau de luminosité inférieur. Lorsque cela se produit en mode Faible, la lampe torche clignote trois fois toutes les cinq minutes afin de vous rappeler de changer la pile.
Suite leurre des Genanmten Methoden zum Erfolg führen werden Sie sich bitte an den Verkäufer der Taschenlampe.
⑤ Le joint torique peut être usagé après une utilisation prolongée. Si cela arrive, merci de le remplacer avec un neuf afin de maintenir la lampe bien hermétique à l'eau.
⑥ Nettoyer les contacts de votre lampe périodiquement améliore les performances de la lampe torche car des contacts sales peuvent amener la lampe à clignoter, ne pas s'allumer intermittence ou même ne pas s'allumer du tout pour les raisons suivantes:
Raison A: Les piles doivent être remplacées.
Solution: Changer les piles en tenant bien compte des polarités (+) et (-).
Raison B: Les contacts sont sales.
Solution: Nettoyer les contacts à l'aide d'un coton tige imbibé d'alcool.
Si les recommandations ci-dessus ne fonctionnent pas, merci de contacter votre revendeur agréé et de prendre connaissance des conditions de garantie.
NB: Le vidéo de nettoyage de routine peut être regardée et téléchargée depuis le site internet officiel Fenix, veuillez vous connecter à "service channel", puis "maintenance for lights".

Garantie du Produit

En cas de problème lors d'une utilisation normale, les produits défectueux seront remplacés sous 15 jours suivant l'achat et réparés sans frais pendant 5 ans suivant la date d'achat. Si une réparation est nécessaire au-delà de 5 ans, Fenix Lighting vous facturera les pièces défectueuses. Le montant total de la réparation sera en fonction du coût des pièces à remplacer.

Enregistrement du Produit

Nous vous suggérons d'enregistrer votre produit sur le site officiel de Fenixlight Limited (www.fenixlight.com). Vous pourrez ainsi bénéficier d'une garantie supplémentaire de six mois une fois l'enregistrement validé. En participant à une enquête de satisfaction, vous pourrez participer au tirage au sort vous permettant de gagner des produits Fenix.

Avertissement

La lampe torche est un dispositif d'éclairage à haute intensité capable de causer des dommages aux yeux. Evitter de diriger directement la lumière dans les yeux de quelqu'un.

Accessoires Disponibles

Type	Modèle
Dragonne	ALL-10
Etui ceinture	AFH-10
Batterie Rechargeable	ARB-L2-18650
Chargeur de batterie	ARE-X1
Chargeur de batterie	ARE-C2

Note: Pour toutes les détails sur les accessoires disponibles, visitez le site Web Fenix, cliquez sur "Produits" puis sur "Accessoires".

FENIXLIGHT LIMITED
Tel:+86-755-29631193/93/93 Fax:+86-755-29631181
www.fenixlight.com E-mail:info@fenixlight.com
Address: 8/F,2nd Building,DongFangMingHui Industrial Center,
33rd District,Bao'an, Shenzhen 518133,China

PD35 TAC
最高亮度1000流明
说 明 书

Fenix PD35 TAC 手电

长度不足14厘米的PD35战术版 (即PD35 TAC) 通过1节18650（或2节CR123A）电池，可提供1000流明的最高亮度，有效射程可达200米。在户外模式下，尾部开关和按部开关带来的瞬间点亮及灵敏和6种光效，可满足多种户外照明需求。而战术模式，则针对对执法人员等群体需求而设计——特位设置简化为按亮、爆闪、低亮，后可以通过尾部开关瞬间点亮1000流明最高亮度。

- 使用Cree XP-L (V5) LED寿命50000小时
- 使用1节18650可充电锂电子电池或者2节3V CR123A 锂电池
- 137厘米 (长) x 25.4厘米 (直径)
- 净重89克 (不含电池)
- 尾部战术开关，一触即亮
- 户外模式下，侧面按部开关按照按钮顺光操作
- 战术模式下，尾部开关一键全能，按部侧按仅具备模式切换能力
- 数码电路，亮度恒定
- 低压警示，在电池电池剩余电量太低时提醒用户及时更换电池
- 防反接设计，防止电池装反时电路造成毁害
- 防滚、防滑的筒身设计
- 采用航空铝材制造
- 表面进行了军规三级硬质阳极氧化的抗磨处理
- 使用双面镀透度钢化玻璃镜片

电池更换

旋开筒尾盖入电池，注意电池池的正极方向对准灯头，旋紧筒尾帽即可工作。

技术参数

ANSI/NEMA FL1	照明模式					爆闪模式
	极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	节能档	1000流明
亮度	1000流明	500流明	200流明	60流明	8流明	1000流明
战术模式	✓	✓	✓	✓	✓	✓
户外模式	✓	✓	✓	✓	✓	✓
续航时间	1小时10分*	2小时55分	8小时30分	29小时15分	140小时	/
最大射程	200米					
最大光强	10000坎德拉					
抗冲击高度	1米					
防水等级	IPX-8,水下2米					
附件	挂绳，手电套，子母扣卡扣，防水帽					

注：上述参数在第一个闪灯后，以Fenix ARB-L2-3400/3400mAh 18650可充电锂子充电电池测试所得，可能会随着手电、电池和使用环境而发生变化。
*由于开启户外模式后电筒会工作第5分钟时自动切换至高亮档的安全设定，此处所有时间均为累计时间。

操作说明

模式切换
开机状态下，长按按部开关3秒，直到LED低亮闪烁2次，模式切换成功。
战术模式
开关
完全按下尾部开关可持续点亮手电，再次按下即关闭手电。
亮度调节
轻触尾部开关可以暂时点亮手电，放开即会熄灭；轻巧再次轻触，可按亮第一定亮度；完全按下尾部开关，手电以此档位持续点亮。
注：
本模式下，手电不记忆照明档位，每次开启时，默认为最低档；本模式下，按部开关仅负责模式切换。
户外模式
开关
轻触尾部开关可以暂时点亮手电，放开即会熄灭；
完全按下尾部开关可持续点亮手电，再次按下即关闭手电。
亮度调节
开机状态下，单击按部开关，即可按节照档一低亮档一中亮档一亮度档一最亮档一最低档的顺序调节亮度。
爆闪模式
开机状态下，长按按部开关3秒，可进入爆闪模式；再次单击按部即刻可返回照明模式。
注：本模式下，手电记忆照明档位，每次开启时，默认为关闭前的亮度档位。
极亮档：此档位是在LED的承受范围以内，按照电池的最大放电能力进行工作，所以来使用Fenix ARB-L2-3400 18650可充锂离子电池时，此档位的手电亮度可能略低于按照额定电池容量来降低。由于在此档位工作会在短时间内累积大量热量，为避免外壳温度过高影响使用舒适度甚至损坏手电，当手电在极亮档连续工作满5分钟后，会自动切换至高亮档。

电池选用

电池类型	尺寸规格	标称电压	是否可用
Fenix ARB-L2系列	18650	3.6/3.7V	推荐 ✓
一次性锂电池	CR123A	3V	可用 ✓
可充锂离子电池	16340	3.6/3.7V	谨慎使用* !
可充锂离子电池	18650	3.6/3.7V	谨慎使用* !
可充磷酸铁锂电池	16340	3.2V	可用 ✓
可充磷酸铁锂电池	18650	3.2V	禁止 X

警示：请不要将不同品牌、规格、容量或类型的电池混用。否则可能会损坏手电或正在使用的电池。
*18650/16340锂电池是为高性能设计的强力电池，如使用劣质、仿冒或受损的电池，可能会大幅提高短路风险。虽然这些因素通常发生在用户手中，但这一风险仍是用户需要承担的责任。请勿使用受损、潮湿、来路不明或来历不明的电池。请确保电池来源可靠，并采取适当措施防范短路风险。

使用与维护

① 请勿拆卸手电头部密封部件，否则将会导致保修失效并可能造成手电。
② 请使用优质电池，并且当长期不用手电时将电池从手电中取出，否则可能会因电池泄漏或爆炸而导致损坏手电。
③ 手电放在包里时可能因为挤压而发动，如果手电要避免此问题，您可以在将手电放入包中前将选择器锁定。
④ 手电电池加入了低压警示功能，如果手电处于最低档电池压过低，会提示您目动降低当前工作档位，直到降低到最低档为止；如果在此档位时仍然按照预设电压过低，则会每分钟闪烁三次，以提示您应该及时更换电池；同时为了保证用户的正常使用，手电不会主动关机，将会以这种提示方式一直持续工作至电池最低能耗压力止。
⑤ 长期使用后，手电的O圈可能变质。如果发现了这种情况，请您更换O圈以确保手电的防水性能。
⑥ 通过常规清洁手电的导电触点以保证手电的正常工作，特别是当手电出现异常的闪烁或者无法点亮的时候。以下是几个可能导致手电出现异常的闪烁或者无法点亮的原因：
原因一：电池电量不足，需要更换
解决方案：更换电池（请从极性的角度注意正负极方向）
原因二：螺纹或者PCB板的导电接触面或其他接触触点脏污或者锈蚀。
解决方案：请按照螺纹清洁等电接触面或接触点。
如果上述方法无效，请联系经销商并按照售后服务条款保修。

深圳市菲姆电子有限公司
电话:+86-755-29631193/93/93 传真:+86-755-29631181
网址:www.fenixlight.com 邮箱:info@fenixlight.com
地址:中国深圳市宝安区33区东方明主业城明辉楼
邮编:518133

PD35 TAC
Max 1000 Lumen
User manual

Torcia Fenix PD35 TAC

La Fenix PD35 TAC (edizione tattica), conserva il formato tascabile ma aumenta la performance e si concentra sull'uso tattico. Lunga meno di 14 cm, è dotata di un output fino a 1000 lumen e raggiunge una distanza di 200 metri. In modalità Outdoor, offre 6 diversi output tra cui la funzione Strobo, mentre la modalità Tattica rafforza la PD35 TAC con selezioni output semplificate e veloci. Dall'uso quotidiano all'aperto all'uso professionale da parte delle forze dell'ordine, ci può sempre fidare della PD35 TAC.

- Monta LED Cree XP-L (V5) con una durata di 50.000 ore;
- Alimentata da una batteria ricaricabile Li-ion 18650 o due batterie 3V CR123A. Lithium;
- 137mm (lunghezza) x 25.4mm (diametro) ;
- 89 grammi di peso (escluse batterie);
- Tasto tattico posteriore, accensione temporanea;
- Tasto laterale inossidabile per selezionare gli output nella modalità Outdoor;
- Tasto laterale per il solo cambio output in modalità Tattica;
- Output regolato digitalmente per mantenere una luminosità costante;
- Avviso basso voltaggio per ricordare di sostituire le batterie quando necessario;
- Protezione polarità inversa per evitare l'installazione errata delle batterie;
- Design antirotolo;
- Realizzata in alluminio aeronautico;
- Finitura antabrasiva anodizzata Premium Tipo III;
- Lente ultra chiara con rivestimento antiriflesso.

Sostituzione Batterie

Svitare il tappo posteriore per inserire le batterie con l'anodo (+) verso la testa della torcia e quindi riavvitare il tappo.

Parametri Tecnici

ANSI/NEMA FL1	Modalita' Generale					Strobo
	Turbo	Alto	Medio	Basso	Eco	
OUTPUT	1000 Lumen	500 Lumen	200 Lumen	60 Lumen	8 Lumen	1000 Lumen
MODALITA' TATTICA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MODALITA' OUTDOOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RUNTIME	1h10min*	2h 55min	8h 30min	29h 15min	140h	/
DISTANZA	200m (Max)					
INTENSITA'	10000cd (Max)					
RESISTENZA IMPATTO	1m					
IMPERMEABILITA'	IPX-8, sott'acqua 2m					
ACCESSORI	Clip, custodia, lacceto, 2 guarnizioni di ricambio, protezione di gomma di ricambio per interruttore					

Note: I parametri sopra menzionati (testati in laboratorio usando una batteria ricaricabile Li-ion Fenix ARB-L2-3400/3400mAh 18650) sono approssimativi e possono variare in base alla torcia, alle batterie e alla temperatura ambiente.
*A causa della configurazione di protezione, la modalità Turbo passerà alla modalità Alta dopo 5 minuti di funzionamento, la durata della modalità Turbo è un tempo accumulato.

Istruzioni

Cambio Modalità
Quando la torcia è accesa, premere il tasto laterale per 3 secondi finché il LED non lampeggia due volte in modalità Basso. Poi ordine Modalità Tattica →Modalità Outdoor.
Modalità Tattica
ON/OFF
Premere a fondo il tasto posteriore per accedere la luce e premere nuovamente per spengerla.
Selezione Output
Premere leggermente il tasto posteriore per accendere la luce temporaneamente e rilasciarlo per spengerla. Premendo lo stesso tasto si può passare attraverso gli output, nell'ordine Turbo → Strobo → Basso. Continuando a premerlo a fondo dopo aver selezionato l'output, la torcia resterà accesa in quella modalità.

NB: 1. Sous ce mode, la torcia memorizza l'ultimo output utilizzato e alla successiva accensione, il prodotto rappelle l'output precédemment utilisé. 2. Mode Turbo: Ce mode de capacité crée batterie. Sin non utiliza una batteria ricaricabile Li-ion Fenix ARB-L2-3400 18650, la luminosità diminuirà gradualmente. A causa della configurazione di protezione che riduce automaticamente la potenza da Turbo a Alta dopo 5 minuti di utilizzo. Di conseguenza, la durata della modalità Turbo è un tempo accumulato.

Modalità Outdoor

ON/OFF
Premere leggermente il tasto posteriore per accendere la luce temporaneamente e rilasciarlo per spengerla. Premere a fondo lo stesso tasto per accendere la luce e premerlo ancora per spengerla.
Selezione Output
Quando la luce è accesa, premere il pulsante laterale per passare attraverso gli output, nell'ordine Eco → Basso → Medio → Alto → Turbo.
Modalità Strobo
Con la luce accesa, premere il pulsante laterale per 1 secondo per entrare nella modalità Strobo. Premerlo nuovamente per tornare alla modalità generale.

NB: 1. Sous ce mode, la torcia memorizza l'ultimo output utilizzato e alla successiva accensione, il prodotto rappelle l'output precédemment utilisé. 2. Mode Turbo: Ce mode de capacité crée batterie. Sin non utiliza una batteria ricaricabile Li-ion Fenix ARB-L2-3400 18650, la luminosità diminuirà gradualmente. A causa della configurazione di protezione che riduce automaticamente la potenza da Turbo a Alta dopo 5 minuti di utilizzo. Di conseguenza, la durata della modalità Turbo è un tempo accumulato.

Specifiche Batterie

Tipo	Dimensioni	Voltaggio Nominale	Usabilità
Fenix ARB-L2	18650	3.6V/3.7V	Raccomandata ✓
Batteria non ricaricabile (Litio)	CR123A	3V	Usabile ✓
Batteria ricaricabile (Li-ion)	16340	3.6V/3.7V	Attenzione !
Batteria ricaricabile (Li-ion)	18650	3.6V/3.7V	Attenzione !
Batteria ricaricabile (LiFePO4)	16340	3.2V	Usabile ✓
Batteria ricaricabile (LiFePO4)	18650	3.2V	Proibita X

Attenzione: non mischiare batterie di diverse marchi, dimensioni, capacità o tipo. Ciò può danneggiare la torcia o annullare la garanzia.
*Le batterie Li-ion 18650/16340 sono celle potenti studiate per applicazioni commerciali e dispositivi ad elevato assorbimento. Una manipolazione impropria, come l'uso di celle danneggiate, di bassa qualità o contraffatte, riduce il potenziale di surriscaldamento o esplosione ma danni alle celle o corto circuiti sono rischi potenziali che l'utilizzatore si assume.

Uso e Manutenzione

① Non disassemblare la testa sigillata. Ciò potrebbe danneggiare la torcia e annullare la garanzia.
② Si raccomanda l'uso di batterie di alta qualità. Inoltre, se la torcia non viene utilizzata per un lungo periodo, si consiglia di rimuovere le batterie per evitare danni dovuti alla fuoriuscita di elettrolita o esplosione delle batterie.
③ Svitare la testa della torcia o togliere le batterie per prevenire accensioni indesiderate durante il trasporto o lo stoccaggio.
④ Funzione Avviso Basse Tensione: Quando il livello di tensione scende sotto il livello prestabilito, la torcia è programmata per scalare ad un livello di luminosità più basso.
⑤ Quando si è già in modalità Basso, la torcia lampeggia tre volte ogni cinque minuti per ricordarvi di cambiare le batterie.
⑥ La guarnizione potrebbe rovinarsi col tempo. Se ciò dovesse accadere, sostituita per mantenere la torcia impermeabilizzata.
Pulire periodicamente i contatti della torcia, specialmente se la torcia si spegne o si accende. Possono esserci svariate ragioni per questo tipo di problema:
a) Le batterie sono scariche.
Soluzione: sostituire le batterie, assicurandosi che la polarità positiva (+) e negativa (-) siano correttamente posizionate.
b) I contatti dei cavi, del circuito stampato o altri contatti sono sporchi.
Soluzione: pulire i contatti con un batuffolo di cotone imbevuto di alcool.
Se le soluzioni sopracitate non dovessero risolvere il problema, contattare il distributore locale e fare riferimento alla garanzia.

Garanzia

Fenix sostituirà gli articoli con difetti di fabbrica entro quindici giorni dalla data di acquisto e li riparerà in garanzia entro 60 mesi dalla data di acquisto, se i problemi sono dovuti ad un uso normale. Se la riparazione sarà richiesta dopo 60 mesi dalla data di acquisto, verranno addebitati unicamente i costi delle parti di ricambio.

Registrazione del Prodotto

Consigliamo vivamente di registrare il prodotto sul sito ufficiale di Fenix (www.fenixlight.com). In questo modo, dopo aver concluso con successo la registrazione, si otterrà un'estensione di sei mesi della garanzia. Partecipando al sondaggio facoltativo, si parteciperà all'estrazione di un prodotto Fenix in omaggio.

Attenzione

La torcia è un dispositivo di illuminazione ad alta intensità che può causare danni alla vista. Evitare di puntare la luce direttamente negli occhi.

Accessori Disponibili

Tipo	Modello
Fascetta Fissaborsa	ALL-10
Fascetta Fissaborsa	AFH-10
Batteria Ricaricabile	ARB-L2-18650
Caricatore per batteria	ARE-X1
Caricatore per batteria	ARE-C2

Note: Per tutti i dettagli sugli accessori disponibili, si consiglia di visitare il sito web di Fenix.

FENIXLIGHT LIMITED
Tel:+86-755-29631193/93/93 Fax:+86-755-29631181
www.fenixlight.com E-mail:info@fenixlight.com
Address: 8/F,2nd Building,DongFangMingHui Industrial Center,
33rd District,Bao'an, Shenzhen 518133,China

PD35 TAC
Max 1000 Lumen
User manual

Fenix PD35 TAC Taschenlampe

Die Fenix PD35 TAC (Tactical Edition) ist eine auf den taktischen Bereich ausgelegte Kompakttaschenlampe mit bis zu 1.000 Lumen Helligkeit bei 200 Metern Reichweite. Im Outdoor Modus verfügt sie über 5 Helligkeitsstufen + Strobe, im taktischen Modus über 2 Helligkeitsstufen und Strobe. Wechseln Sie einfach in den von Ihnen gewählten Modus.

- Nutzt eine Cree XP-L (V5) LED mit 50.000 Stunden Lebensdauer
- Nutzt 1 Stück 18650 Lilon Akku oder 2 Stück CR123A Batterien gemäß Liste unten
- 137mm (Länge) x 25.4mm (Durchmesser)
- 89 Gramm Gewicht ohne Batterien
- Taktischer Schalter
- Edelstahl Schalter am Kopf
- Digitale Regelung für nahezu gleichbleibende Helligkeit
- Steuerung zur Verhinderung von Überhitzung
- Warnung bei geringer Spannung
- Schutz gegen falsch herum eingelegte Zellen
- Anti-Roll- und rutschfestes Design
- Gefertigt aus hochwertigem Aluminium
- Widerstandsfähige Typ III Anodisierung
- Frontscheibe aus gehärtetem Glas mit Anti-Reflex-Beschichtung

Batteriewechsel

Drehen Sie den Endschalter der Taschenlampe ab und entnehmen Sie die ggf. vorhandenen Batterien / Akkus. Legen Sie die Batterien / Akkus mit dem Pluspol (+) in Richtung Lampenkopf zugewandt (Minuspol (-) in Richtung Ende der Taschenlampe) ein. Drehen Sie den Endschalter danach wieder auf die Taschenlampe auf.

Technische Daten

ANSI/NEMA FL1	Konstante Helligkeit					
	Turbo	Hell	Mittel	Dunkel	Eco	Strobe
HELLIGKEIT	1000 Lumen	500 Lumen	200 Lumen	60 Lumen	8 Lumen	1000 Lumen
TAKTISCHER MODUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OUTDOOR MODUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BRENNDAUER	1h10min*	2h 55min	8h 30min	29h 15min	140h	/
REICHWEITE	200m (Max)					
INTENSITÄT	10000cd (Max)					
STOSF