

# AVVIO VELOCE MMS

1. Assicurarsi che la Trophy Cam sia pronta all'uso. Tutte le componenti illustrate sulla destra devono essere nel posto indicato:

SIM card (Richiesta PIN disattivato)  
Scheda sd (fino a 32GB, SD o SDHC)  
Set completo di 12x AA batterie (litio è raccomandato)  
Antenna



2. Muovere l'interruttore su SETUP e premere il pulsante MENU.

- Selezionare la lingua (inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, russo)
- Successivamente, procedere con le impostazioni standard della tral camera (scegliere foto o video, risoluzione, intervallo, durata video, etc.).



3. Trovare la schermata Impostazioni wireless nel menu, selezionare Invia per e premere il pulsante OK. Ora impostare la parte wireless della Trophy Cam.

- Scegliere tra MMS o e-mail per ricevere le immagini dalla Trophy Cam . (la procedura riportata di seguito è per l'impostazione MMS).
- Selezionare l'opzione " Auto Setting " per una configurazione facile e veloce. (è anche possibile utilizzare le " Impostazioni manuali " se il vostro paese / operatore telefonico non è elencato nelle preselezioni).
- Selezionare il paese e l'operatore telefonico della carta SIM che avete inserito nel Trophy Cam .
- Inserire i numeri di telefono (fino a 5 ) ai quali si desidera la Trophy Cam invii le immagini. ( solo il primo numero di telefono può inviare comandi SMS alla Trophy Cam ).



Il set up della tua Trophy Cam Wireless è ora terminato

